

NexTool

Grill składany Nextool Wild Fun NE20183


Instrukcja obsługi




1. Przenośny grill zewnętrzny, który może zaspokoić potrzeby rodziny w zakresie grillowania.
2. Składany produkt łatwy do przenoszenia.

Opis produktu


Siatka druciana do grilla



Półka na węgiel drzewny



Grill



Specyfikacja

Wymiary: 400x295x305mm


Waga: 2600g + 100g

Główny materiał:


Grill - Płyta żelazna walcowana na zimno

Siatka do grilla - stal nierdzewna


1. Ustaw grill.




2. Włóż półkę na węgiel drzewny do grilla.




3. Rozpal węgiel drzewny.



4. Umieść siatkę do grillowania na grillu.



5. Gotowe do grillowania



Konserwacja

1. Po użyciu należy wyczyścić produkt na czas i wysuszyć przed przechowywaniem.
2. W razie potrzeby nałóż smar, aby zapewnić płynne użytkowanie i zapobiec rdzewieniu.
3. Produkt jest przeznaczony do normalnych czynności, należy unikać niepotrzebnych przeciążeń lub gwałtownych testów, które mogą spowodować uszkodzenie lub deformację.